

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Плата распределения питания Supermicro PDB-PT118-DGH для корпусов SC118 (PDB-PT118-DGH)**

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PDB-PT118-DGH

Характеристики товара

Фото PDB-PT118-DGH

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Плата распределения питания Supermicro PDB-PT118-DGH для корпусов SC118

Плата распределения питания Supermicro PDB-PT118-DGH предназначена для установки в совместимые корпуса серии SC118 и используется как элемент внутреннего питания серверной системы. Модель рассчитана на распределение питания внутри корпуса и оснащается коннекторами 20-pin, что позволяет подключать соответствующие узлы и обеспечивать их питание в рамках совместимой серверной конфигурации. Это фирменный компонент Supermicro для серверных корпусов, где важны точное соответствие форм-фактору, расположению разъемов и внутренней разводке питания.

Изделие относится к классу серверных комплектующих и применяется в составе платформы, где требуется штатное подключение распределительной платы именно для корпусов SC118. Код PDB-PT118-DGH используется как производственный артикул модели и сохраняется в обозначении товара. Конструкция ориентирована на внутренний монтаж в совместимый корпус, без добавления внешних функций или пользовательских интерфейсов. Такой компонент подходит для замены или комплектации серверного шасси при сборке и обслуживании совместимого оборудования Supermicro.

Плата не является самостоятельным вычислительным модулем и не выполняет задачи хранения данных, сетевого обмена или охлаждения. Ее назначение связано только с распределением питания внутри корпуса и подключением через штатные 20-pin коннекторы. Для корректной работы требуется совместимость с корпусами SC118 и соответствующей серверной конфигурацией.

Ключевые особенности PDB-PT118-DGH

- **Назначение:** Плата распределения питания для серверного корпуса.
- **Совместимость:** Корпуса SC118.
- **Подключение:** Коннекторы 20-pin.
- **Артикул:** PDB-PT118-DGH.

Совместимость

Плата рассчитана на применение в корпусах SC118 и должна использоваться только в совместимых серверных шасси. Она входит в состав внутренней инфраструктуры питания корпуса и не предназначена для универсальной установки в произвольные модели.

Применение

Компонент используют при сборке, доукомплектации и обслуживании серверных систем Supermicro, где требуется штатное распределение питания внутри корпуса. Плата подходит для задач замены оригинального элемента в совместимом шасси и для поддержки внутренней компоновки питания в сервере.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Плата распределения питания Supermicro PDB-PT118-DGH для корпусов SC118

Назначение и классификация	
Назначение	Плата распределения питания
Тип товара	Плата распределения питания
Совместимость	
Совместимость	Корпуса SC118
Идентификаторы	
Модель	PDB-PT118-DGH
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PDB-PT118-DGH
Подключение и интерфейсы	
Интерфейс подключения	Коннекторы 20-pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Плата распределения питания Supermicro PDB-PT118-DGH для корпусов SC118



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>